

הוראות הכנת המדיד

1. הדפס את הקובץ
2. הדבק את הנייר המודפס על קרטון ביצוע (או כל קרטון אחר שקל לגזור אותו)
3. גזור לאורך הקווים

התאמת גודל הפנרוס/אורידום

1. הצמד את המדיד בניצב לצד האיבר
2. חפש את הגודל שממלא את חצי העיגול בצורה הטובה ביותר

